

使 用 手 册

品名：气动咖啡机减压阀
型号：CFAS1216

使用说明

一、产品介绍

气动咖啡机减压阀（或称“恒压阀”）作为气动咖啡机萃取的动力源，具有输出压力稳定、小巧便携、无噪音、无需充电、换气方便等优点。该减压阀接通气瓶后，打开右侧阀门开关，即可达到恒压输出10.5-11bar（出厂设定值）之间，可满足日常咖啡萃取要求。此阀右侧开关可调可控，方便预浸泡。阀左侧为出气口，可搭配合适的快插母头，与咖啡机上的快接公头链接。阀门上的压力表显示气瓶剩余气量，可帮助判断气瓶使用程度。

二、产品配置

- 1、减压阀x 1
- 2、赠：16g气瓶x 1+密封垫x6（备用）+酒精棉片x 1
- 3、使用手册x 1（含使用说明、退/换&维修卡）

三、材质&尺寸

- 1、材质：铝合金、铜
- 2、进气螺纹：3/8-24UNF瓶口螺纹（常规16g二氧化碳气瓶）或5/8-18UNF瓶口螺纹的气瓶（常规为95g二氧化碳气瓶）【拆卸进气部分黄铜芯即可切换使用】
- 3、输出螺纹：M10*1外丝螺纹【与咖啡机链接需另配快插母头（不带快插款）】
快插一体款可直接与气动咖啡机进气端链接

四、操作步骤

- 1、收到阀门后，可用酒精棉片对接口部分进行简单擦拭；
- 2、顺时针（向右）关闭阀门右侧旋钮（即阀开关），确保关闭后，顺时针快速拧紧气瓶；
【此步骤请务必确保阀开关已关闭后再进行】
- 3、安装合适的快插母头（内丝M10*1转内M8母头）；【也可置于步骤2前进行】
- 4、回拨快插与咖啡机上的快插公头链接（M8公头）；
- 5、逆时针（向左）打开阀开关，可在输出压力达到4bar时关闭阀门，进行预浸泡/预萃取5至10秒左右（根据实际需求）。
- 6、再次打开阀门开关，开大旋钮，待压力爬升至萃取压力10bar，即可完成萃取。
【右侧开关可调可控流速，您可根据实际需求随时开/关阀门旋钮进行调整】
- 7、萃取到所需浓缩量后，顺时针关闭右侧阀门旋钮。回拨快插母头取下阀门，摆放于合适位置【因气瓶仍安装在减压阀上且有余气，因此请于干燥避光处摆放，同时使用中也请避免高温加热】

五、注意事项

- 1、链接气瓶前，请先顺时针关闭阀门旋钮。
- 2、气瓶有余气情况下，请勿将气瓶从阀门上拆卸。
- 3、阀门出货前需进行气密性检验，因此每个阀门均采用了泡水测试以排除次品误入市场。因此部分阀门到货后，压力表壳上仍有些许水蒸汽，此为正常现象（常见于冬季），不影响正常使用。将其置于光照通风处（接气瓶前）摆放，即可消除水蒸汽。
- 4、考虑到咖啡机链接部分的气量损耗，阀门输出压力的设定为10.5-11bar，已可满足日常咖啡萃取的需求。因此请勿自行拆卸阀门，勿进行额外加压操作，否则因操作不当，会造成阀门漏气等，导致无法正常使用，且有安全隐患。

- 5、阀门旋钮开大情况下，因输出气量大，气瓶外表面挂霜/冷凝/表面“冰冻”，此为正常现象。
- 6、因气体易受热膨胀，因此在使用过程中请避免气瓶高温加热，平时请于避光、干燥处储存。
- 7、减压阀上压力表显示气瓶剩余气量。按照标准，二氧化碳新气瓶瓶内压力常规应为60-70公斤，即854-996psi（即压力表上显示的正常值范围）。根据当日气温（冬/夏）/手温/室温等因素影响，减压阀上压力表显示值会略高/略低于正常值范围（供刚开始使用的新气瓶参考）。因此新气瓶链接时，如压力表显示压力超过最大量程/接近2000psi，可参考以下两种情况（供参考）：

7.1 CO2气瓶不合规/气瓶为氮气瓶

7.2 因为气瓶瓶口壁有厚薄，气瓶口未被完全顶开，可再顺时针拧一把气瓶
(情况表现：打开阀门旋钮，压力表指针归零；关闭旋钮，指针又回至接近2000psi)

8、上述几点结合了“产品自身”及客人“反馈案例”进行的总结&答复，无法涵盖全部，具体问题具体分析，以上几点仅供参考。

操作视频：可参考小红书/联系淘宝客服（在线时间早8晚10）



小红书二维码



淘宝店铺二维码

官网：www.gastyleequip.com

品牌：添霖®、Tylee®

主营：各类阀门（适用水族/饮料/户外等）+五金件+扩展中...

合作邮箱：cooperation@gastyleequip.com

单开一页

——关于漏气

- 1、首先您可以放心：产品检验均为出厂泡水测试，已从根源剔除了次品。
- 2、问题在咖啡机：使用中如遇到输出萃取压力远低于9bar（因出厂设定10.5-11bar,预估咖啡机部分链接可能存在损耗1bar），请优先考虑咖啡机各链接部分是否有微漏气现象存在。检验方法如下：
 - 2.1 将稀释后的洗洁精液（不要泡沫）/肥皂水，挂于咖啡机各链接口，打开阀门保持通气状态下，观察各链接部分是否“冒泡”（等待5分钟左右最佳）
 - 2.2 选用较深的水桶，将整个咖啡机泡入水中（请自行判断机子能否整体入水），打开阀门查看那部分在冒气泡（如果是微漏，至少等个1-2分钟才能看出）。
 - 2.3 不建议长时间多次将阀门置入水中，压力表表盘会发花生锈
- 3、问题在阀？请反思：
 - 3.1 是否自行拆装加压过
 - 3.2 气瓶是否拧到位/进气密封垫是否损坏
 - 3.3 阀右侧开关是否拧到位
 - 3.4 右侧开关拧过头，针孔被撑大造成阀漏气。
 - 3.5 判断不了，联系客服，寄回检测。
- 4、气瓶用一次隔天发现没气了：
 - 4.1 开关关闭到位了吗？气瓶拧到位了吗？
 - 4.2 萃取完成后，关闭阀门请双手操作，一手扶住阀门一手关开关。
单手操作：手转它也转，可能导致无法完全关闭开关，气瓶气漏完。
- 5、阀门开关的“锅”？不要怕操作：不要觉得这是个阀门，就认为用在咖啡机上萃取很突兀、很陌生就不敢操作。首先减压阀一个金属件，它有一定的耐用度。只要不靠蛮力去拧开关，开关没那么容易坏。正常使用，正常用力（参考拧水瓶盖，范围介于：林黛玉<正常<施瓦辛格），也很好关闭。

碎碎念念,店主有话说:

——关于维修&退货

- 1、确认收货日起，非人为损坏质保一年，即因产品自身引起的故障，一年内免费维修。免费维修仅限于原厂配置的配件。
- 2、自行拆装、滑落、自行购买的气瓶不合规等，导致阀门压力表等损坏，此为不规范操作（即人为因素损坏），不在质保内，感谢配合！
- 4、过质保（1年）后，如需维修，需承担所替换配件费、维修费及工厂寄回运费。
- 5、本品为纯金属制成，表面会存在细微刮花/划痕，在出货时已尽力用肉眼挑选完美款。但此非工艺品，非供欣赏，如果不完美，还请谅解。
- 6、收到货不喜欢/效果不好...不是想要的emmm，这不是买衣服，款式/效果得穿上才知道。因此请金主们在下单前就考虑清楚，不明白的可以提前联系客服，但考虑到我们“服务至上”的理念，在不影响二次销售情况下，7日内无理由退货，但也请个别恶意下单的____，“手下留情”、“高抬贵手”不要选“质量问题”退货（虽然这里说也晚了...），毕竟存在“质量问题的产品”都被“拍死”在出厂前了。

小结：品质优先+服务至上>金主第二>认真搞钱，感恩的心！

(可沿线拆剪)

退货/退换/维修卡

退件原因： 退货退款 退换 维修

原因详情：_____

订单号：_____

您的淘宝账号：_____

为方便我们能尽快处理您的退件，退件/维修请随附以上信息，感谢您的配合！

淘宝：添霖气体设备

小红书：zoeyan(加一碗)

品牌：添霖®、Tylee®

企业：宁波欣兴霖业气体设备有限公司

官网：www.gastyleequip.com

合作邮箱：cooperation@gastyleequip.com



手机淘宝扫一扫打开店铺



淘宝店铺二维码 小红书二维码
(联系客服) (操作视频)